

ACQUAPREST PISCINAS

Rod. Bunjiro Nakao, Km 48,800, nº 15 – Vargem Grande Paulista - SP.

FONE / FAX: (11) 4611-5086

www.acquaprest.com.br

ACQUAPREST

Comércio de Piscinas e Acessórios Ltda.

COMO OPERAR A CASA DE MÁQUINAS

Retirar o ar do encanamento.

Abrir os registros de RETORNO, ASPIRAÇÃO, RALO, DE FUNDO E SKIMMER.

Colocar a alavanca do filtro em RECIRCULAR, ligar o motor por alguns segundos e desligar até que o fluxo de água seja continua pelos dispositivos de retornos.

Aspirar drenando. (Muita sujeira)

Fechar os registros de RALO DE FUNDO E SKIMMER (quando houver) posição da Alavanca do filtro em DRENAR, com o conjunto de aspiração já montado, inicie a aspiração com movimentos lentos. Obs. Esta operação jogará a água para o esgoto.

Aspirar filtrando. (pouca sujeira).

Fechar os registros de RALO DE FUNDO E SKIMMER (quando houver), colocar a alavanca do filtro em FILTRAR, com o conjunto de aspiração já montado, ligar o motor e iniciar a aspiração com movimentos lentos. Nesta operação a água passa pelo filtro e retorna limpa para a piscina. Ao terminar esta operação, desligue o motor, abra os registros, e coloque a alavanca do filtro em lavar e ligue o motor por alguns segundos e desligue, coloque a alavanca do filtro em pré filtrar e ligue o motor por mais alguns segundos. Ao terminar retorne a alavanca do filtro em FILTRAR.

Filtrar a água diariamente.

Com a alavanca do filtro em filtrar, manter os registros de Aspirador, Ralo de Fundo, Skimmer e Retorno abertos, ligue o motor e mantenha ligado por 2:00 ou 3:00 Horas diárias.

Limpar o cesto do pré filtro.

Fechar todos os registros, abrir a tampa do Pré-filtro, tirar e limpar o cesto. Manter o cesto sempre limpo, para evitar a pressão no motor.

Funcionar a hidromassagem:

Manter os registros de hidromassagem, ralo de fundo, aspirador e skimmer abertos e fechar os registros do retorno e cascata com a válvula na posição filtrar ou recircular.

Funcionar a cascata:

Manter os registros da cascata, ralo de fundo, aspirador e skimmer abertos e fechar os registros do retorno e hidro com a válvula na posição filtrar ou recircular.

COMO LIMPAR A ÁGUA

Água muito suja.

Encher a piscina até o nível máximo, dissolver a dosagem recomendada de SULFATO DE ALUMINIO em um balde com água e jogar em vários pontos da piscina. Apos feito isso repetir a operação com BARRILHA, jogando estes produtos deixar recirculando por mais ou menos 2:00 horas, desligar o motor e manter a água em repouso por no mínimo 12:00 horas. Após este período aspirar a piscina DRENANDO.

COMO TRATAR A ÁGUA

Ao se atingir um grau satisfatório de limpeza, inicie o tratamento de manutenção com os produtos disponíveis no mercado, seguindo corretamente as instruções nas embalagens dos produtos.

Obs.

Usar produtos a base de PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO.

Lembre se que o uso de CLORO pode diminuir a vida útil do VINIL e causar danos ao mesmo.

“Não usar vela flutuante”.

**Em caso de dúvidas ligue para
(0xx11) 4611-5097**